



BOSTIK COLLE PARQUET SILENTSTIK®



Description

Colle 2 en 1 pour coller tous les parquets (toutes essences, toutes épaisseurs, et toutes longueurs de lames). Finie la sous-couche ! Silentstik® a inclus des billes dans la colle pour absorber les sons et réduire les bruits d'impacts de 19 décibels ! Contient également une spatule brevetée pour application.

Domaines d'application

Types de parquet utilisables :

- Parquets massifs vernis ou bruts poncés : toutes longueurs et épaisseurs, largeur max. : 120mm.
- Parquets contrecollés : toutes longueurs, épaisseurs et largeurs.
- Toutes essences de bois : chêne, charme, bouleau, bambou, teck, wengé, toutes essences exotiques.

Ne convient pas pour les parquets mosaïques, parquets clipsables et les planchettes.

Dans toutes les pièces de la maison sauf WC, salle de bain et sur sol chauffant.

Avantages

Conditionnée en poche souple : emballage sans gaspillage et facile à utiliser.
Collage puissant.
Sans solvant, sans odeur. Résistant à l'humidité.
Très faible émission de COV (Composé Organique Volatile).

Mode d'emploi

CONTENU DU KIT

- 2 poches souples de 5 kg de colle acoustique avec billes acoustiques incorporées.
- 1 spatule brevetée SILENTSTIK® (obligatoire : ne pas utiliser d'autre spatule).
- * Certification FCBA toutes habitations : conforme à la Nouvelle Réglementation Acoustique 2000. Résultats obtenus sur parquet contrecollé de 8,5 mm d'épaisseur sur dallage béton ou plancher béton de 14 cm.

SUPPORTS

Béton, chape base ciment, chape anhydrite, ancien carrelage, panneaux de particules ou de contreplaqués (CTHB / CTBX / OSB3).

Les supports doivent être résistants, sains, secs (3% d'humidité maximum, sur chape anhydrite 0,5% d'humidité maximum), propres, dépoussiérés, plans (planéité de 5 mm sous règle de 2 mètres), et exempts de produits gras et de produits d'entretiens. La planéité des supports peut être obtenue grâce au Ragréage fibré P3 "Supports extrêmes" de Bostik, après primarisation.

Le support doit être conforme aux règles professionnelles.

OUTILS

Spatule spéciale brevetée Silentstik® : l'utilisation de la spatule Silentstik® est obligatoire. Toute autre spatule est inadaptée à l'application de la colle Silentstik®.
Changer la spatule lorsque les témoins d'usure ont disparu.

1. Couper un coin de la poche, afin de créer un bec verseur. Diamètre de l'ouverture : environ 4 cm.
2. Verser la quantité de colle Silentstik® nécessaire pour une surface de 1 à 2 m² (équivalent à 1,6 kg à 2 kg par m²), le long du mur de démarrage de la pose du parquet.
3. A l'aide de la spatule Silentstik®, former des sillons de colle continus et réguliers suivant l'angle défini par la spatule. Les sillons de colle doivent être perpendiculaires aux lames de parquet. Travailler toujours avec un excès de colle à l'intérieur de la spatule pour former des sillons de hauteur maximale.
4. Créer un joint périphérique de 5 à 8 mm tout autour de votre pièce avec des cales. Poser la première lame contre les cales. Assembler ensuite les lames, puis exercer une pression sur le parquet pour homogénéiser le transfert de la colle sur l'envers de la lame.
5. Au démarrage d'une nouvelle zone, verser la colle Silentstik® le long de la dernière lame posée. Procéder toujours par surface de 1 à 2 m² (soit 1,6 kg à 2 kg par m²).
6. Reprendre les sillons dans la continuité des précédents afin de former toujours la même ligne.

Attention : si la pose doit être arrêtée plus d'une heure, couper et arrêter les sillons de manière franche à la limite de la dernière lame posée.

Veiller à ne laisser aucune trace de colle sous la rainure des dernières lames de parquets posées afin de pouvoir insérer complètement les prochaines lames à poser.

Astuces :

pinces à linge pour fermer la poche, pour éviter que la colle coule et que l'air rentre dans la poche.
Pas de gaspillage : vers la fin de la poche, poser la poche à plat et pousser la colle avec votre main du bas vers le haut pour faire remonter le reste de produit.
Nettoyage des outils et taches fraîches de colle dans l'heure qui suit : au white spirit ou à l'acétone. Faire un test de nettoyage sur le parquet au préalable.
Éliminer les restes de colle sèche par ponçage.

Conservation

12 mois en emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +10 et +30°C.

Conditionnements

SACHE (x 2) 5 kg



La performance professionnelle